

Ispucale pločice u kupatilu

Q: Imam kupatilo u kome su pločice i fuge mestimično ispucale. Kako da ih saniram?

A: Adekvatan materijal za rešavanje vašeg problema je Izolit KIT F M, iz razloga što je vodonepropusan i takođe može dobro da prati temperaturne promene kada je u pitanju velika količina vlažnosti u kupatilu. Stare fuge se skinu i nove se nanesu upotrebom Izolit KIT F M-a. Materijal se priprema mešanjem praškaste i tečne komponente i naznačenom odnosu. Rad sa materijalom je moguć kada je temperatura podloge i okoline veća od 10 stepeni. Prilikom fugovanja keramičkih pločica, neophodno je odmah obrisati višak materijala sa površine pločice, jer u suprotnom ukoliko se materijal već postoji mogućnost oštećenja pločica prilikom pokušaja skidanja istog! Kit je vodonepropustan do pritiska vode od 4 bara. Potrošnja Izolit KIT F M za fugovanje 0,5 - 1 kg/m², za fuge od 4-7mm, što se tiče popucalih pločica, one treba da se skinu i na njihovo mesto da se stave nove, ako su se odlepile da se ponovo zalepe upotrebom Izolit KERAMOL-a M. Izolit KERAMOL je dvokomponenti lepak za pločice koji je vodonepropusan i fleksibilan. Prah i tečnost se mešaju u datom odnosu, nanose se gletaricama na zid, potrošnja je 4 kg/m² za lepljenje. Ova pitanja i odgovori su imaginarni primeri, koje smo prikazali da bi ste uvideli neke od mogućnosti sanacija postojećih problema i implementacije naših proizvoda u novim objektima. Ovi primeri su informativnog karaktera i nisu stručno savetovanje za primenu naših proizvoda. Molimo Vas da se obavezno konsultujete pre nabavke naših proizvoda. DRAMIN D.O.O. ne snosi nikakvu odgovornost, nastalu primenom ovih primera. DRAMIN D.O.O. zadržava pravo izmene svih podataka u primerima. U ovim primerima su moguće tekstualne greške.